

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH LDM ELECTRONIC

BIELSKO-BIAŁA

“ELPA” Leszek Pietraszko; tel. 0505 900 565, (033) 812-62-58
43-300 Bielsko-Biała; ul. Wzgórze 14

KIELCE

“MUSIC - TECHNICS” Audio Video Service; tel. (041) 342-72-22
25-539 Kielce; ul. Dębowa 9

KONIN

Zakład Elektroniczny “Lemar”; tel. (063) 241-42-12
62-500 Konin; ul. Klonowa 11

KRAKÓW

“AJL” mgr Halina Lebedowicz ; tel. (012) 637-61-46
30-134 Kraków; ul. Zarzecze 18

LUBLIN

PPHU “ELEKTRONIK” ; tel. (081) 532-06-75
20-122 Lublin; ul. Cyrulicza 1

MOGILANY k. Krakowa

Firma “Service”; tel. (012) 277-20-20, 0502 252 560
32-031 Mogilany; ul. Cegielniana 2

OLSZTYN

“ELKA” Dariusz Adamiec; tel. (089) 523-73-59
10-539 Olsztyn; ul. Dąbrowszczaków 6

OPOLE

“RAGTIME” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe; tel. (077) 454-66-24
45-068 Opole; ul. 1-ego Maja 19 of.

POZNAŃ

“Music Center”; tel. (061) 875-16-14
61-126 Poznań; ul. Rynek Śródecki 13/14

RADOM

Przedsiębiorstwo Handlowe “KONCERT”; tel. (048) 363-60-75
26-600 Radom; ul. Focha 12

SIEDLCE

Zakład Usługowy RTV Zabielski Sławomir; tel. (025) 644-39-16
08-110 Siedlce; ul. Błonie 8

SZCZECIN

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ImpET”; tel. 0601 919 309, skype: pwimpet
70-392 Szczecin; ul. Wawrzyniaka 7 A

TARNÓW

Serwis RTV; tel. (0-14) 626-01-39
33-100 Tarnów; ul. Rogoyskiego 8

TCZEW

Alarm & Audio “Victor” Witold Politowicz; tel. (0-58) 532-26-84
83-110 Tczew; ul. Sobieskiego 2

WARSZAWA

LDM Electronic - Salon Firmowy; tel. (022) 741-16-10, 0502 102 757
03-838 Warszawa; ul. Grochowska 342

WŁOCŁAWEK

“Music Joker”; tel. 0502 515 217
87-800 Włocławek; ul. Starodębska 10

ŻUROMIN

LDM Electronic Sp. z o.o.; tel. (023) 657-32-42, 0505 958 645
09-300 Żuromin; ul. Olszewska 35

Przed wysłaniem sprzętu do Serwisu prosimy o kontakt telefoniczny- w celu ustalenia szczegółów wysyłki.

**Szanownym Klientom życzymy
zadowolenia z naszego wyrobu .
LDM Electronic**

Uwaga! Z powodu dokonywanych ulepszeń szczegółowe dane techniczne
oraz konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie.

Producent: **LDM Electronic**


ul. Olszewska 35, 09 - 300 Żuromin
tel. 023 657 32 42, fax 023 657 22 37

E-mail: handel@ldm.com.pl, handlowiec@ldm.com.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ldm.com.pl

Instrukcja obsługi **LDM**

Odtwarzacz USB/SD EM-011



Dystrybutor: LDM Electronic Sp. z o. o.
ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin
tel. (023) 657 32 42, (023) 657 53 82; fax (023) 657 22 37
www.ldm.com.pl, e-mail: ldmz@ldm.com.pl

1. Właściwości

- Poziom wyjściowy (1kHz 0dB) - 1,4V +/- 2dB
- Różnica poziomów wyjściowych między dwoma kanałami (1kHz 0dB) - 2dB
- Pasma przenoszenia 20Hz - 20kHz
- THD - 0,15%
- S/N (1kHz) - 65dB
- Obsługa pamięci do 64 GB
- Obsługa przenośnych dysków (pobierany prąd powinien być poniżej 1A)
- Kompatybilny z kartami pamięci SD1.0/1.1, SD2.0(SDHC), SD3.0(SDXC),MMC
- Obsuga systemu plików FAT12/16/32, NTFS
- Port USB zabezpieczony przed przeciążeniem. Maksymalna obciążalność wejścia 1A

2. Funkcje przycisków

Przycisk	Funkcja	Panel	Pilot
PLAY/ PAUSE	Przy zatrzymanym odtwarzaniu wciśnięcie przycisku powoduje start odtwarzania. Wciśnięcie przycisku przy odtwarzaniu utworu powoduje pauzowanie odtwarzania, ponowne wciśnięcie powoduje start odtwarzania utworu od miejsca w którym został pauzowany.	●	●
STOP	Powoduje zatrzymanie odtwarzania	●	●
FUNC	Przełącza wejścia z których ma być odtwarzane nagranie (USB->CARD)	●	●
UP/CUE	Pojedyncze wciśnięcie powoduje przeskok do następnego utworu. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powyżej 0,7s powoduje szybkie przewijanie do przodu obecnie odtwarzanego utworu.	●	●
DOWN/ REV	Pojedyncze wciśnięcie powoduje przeskok do poprzedniego utworu. Przytrzymanie wciśniętego przycisku powyżej 0,7s powoduje szybkie przewijanie do tyłu obecnie odtwarzanego utworu.	●	●
FOLDER UP	Powoduje przeskok do pierwszego pliku znajdującego się w następnym folderze	●	●
FOLDER DOWN	Powoduje przeskok do pierwszego pliku znajdującego się w poprzednim folderze.	●	●
REPEAT	Przy odtwarzaniu plików mp3 oraz z wejścia USB tryb odtwarzania zmienia się wg schematu: PLAY ALL ->REPEAT TRACK->REPEAT FOLDER->REPEAT ALL-> ->PLAY ALL RANDOM.	●	●
A-B	W trybie odtwarzania wciśnięcie przycisku powoduje ustawienie pierwszego znacznika ponowne wciśnięcie powoduje ustawienie drugiego znacznika oraz cykliczne odtwarzanie zaznaczonego fragmentu utworu. Ponowne wciśnięcie przycisku powoduje wyjście do normalnego trybu odtwarzania.	●	●
1 STOP	Po wciśnięciu zostanie odtworzony tylko jeden plik i tylko raz. Ponowne wciśnięcie przycisku wyłącza funkcję jednokrotnego odtwarzania	●	●
PROG	Powoduje przejście do trybu programowania.	●	●
MUTE	Powoduje wyciszenie urządzenia.		●
POWER	Powoduje wyłączenie urządzenia.		●

Przycisk	Funkcja	Panel	Pilot
POWER	Jeśli urządzenie jest wyłączone, wciśnięcie przycisku powodują włączenie urządzenia. Jeśli urządzenie jest włączone wciśnięcie przycisku na 2s powodują wyłączenie urządzenia.	●	
Id3	Włącza wyświetlanie tytułów Id3 TAG zawartych w plikach Mp3		●
VOL-	Zmieszenie głośności	Enkoder	●
VOL+	Zwiększenie głośności	Enkoder	●
0-9	Klawisze numeryczne do wyboru utworów.		●