

WYKAZ PUNKTÓW SERWISOWYCH LDM ELECTRONIC

BIELSKO-BIAŁA

“ELPA” Leszek Pietraszko; tel. 0505 900 565, (033) 812-62-58
43-300 Bielsko-Biała; ul. Wzgórze 14

KIELCE

“MUSIC - TECHNICS” Audio Video Service; tel. (041) 342-72-22
25-539 Kielce; ul. Dębowa 9

KONIN

Zakład Elektroniczny “Lemar”; tel. (063) 241-42-12
62-500 Konin; ul. Klonowa 11

KRAKÓW

“AJL” mgr Halina Lebedowicz ; tel. (012) 637-61-46
30-134 Kraków; ul. Zarzecze 18

LUBLIN

PPHU “ELEKTRONIK” ; tel. (081) 532-06-75
20-122 Lublin; ul. Cyrulicza 1

MOGILANY k. Krakowa

Firma “Service”; tel. (012) 277-20-20, 0502 252 560
32-031 Mogilany; ul. Cegielniana 2

OLSZTYN

“ELKA” Dariusz Adamiec; tel. (089) 523-73-59
10-539 Olsztyn; ul. Dąbrowszczaków 6

OPOLE

“RAGTIME” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe; tel. (077) 454-66-24
45-068 Opole; ul. I-ego Maja 19 of.

POZNAŃ

“Music Center”; tel. (061) 875-16-14
61-126 Poznań; ul. Rynek Śródecki 13/14

RADOM

Przedsiębiorstwo Handlowe “KONCERT”; tel. (048) 363-60-75
26-600 Radom; ul. Focha 12

SIEDLCE

Zakład Usługowy RTV Zabielski Sławomir; tel. (025) 644-39-16
08-110 Siedlce; ul. Błonie 8

SZCZECIN

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “ImpET”; tel. 0601 919 309, skype: pwimpet
70-392 Szczecin; ul. Wawrzyniaka 7 A

TARNÓW

Serwis RTV; tel. (0-14) 626-01-39
33-100 Tarnów; ul. Rogoyskiego 8

TCZEW

Alarm & Audio “Victor” Witold Politowicz; tel. (0-58) 532-26-84
83-110 Tczew; ul. Sobieskiego 2

WARSZAWA

LDM Electronic - Salon Firmowy; tel. (022) 741-16-10, 0502 102 757
03-838 Warszawa; ul. Grochowska 342

WŁOCŁAWEK

“Music Joker”; tel. 0502 515 217
87-800 Włocławek; ul. Starodębska 10

ŻUROMIN

LDM Electronic Sp. z o.o.; tel. (023) 657-32-42, 0505 958 645
09-300 Żuromin; ul. Olszewska 35

Przed wysłaniem sprzętu do Serwisu prosimy o kontakt telefoniczny- w celu ustalenia szczegółów wysyłki.

**Szanownym Klientom życzymy
zadowolenia z naszego wyrobu .
LDM Electronic**

Uwaga! Z powodu dokonywanych ulepszeń szczegółowe dane techniczne
oraz konstrukcja urządzenia mogą ulec zmianie.

Producent: **LDM Electronic**

ul. Olszewska 35, 09 - 300 Żuromin

tel. 023 657 32 42, fax 023 657 22 37

E-mail: handel@ldm.com.pl, handlowiec@ldm.com.pl

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.ldm.com.pl

Instrukcja obsługi LDM

Odtwarzacz USB/SD EM-045LT




Dystrybutor: LDM Electronic Sp. z o. o.

ul. Olszewska 35, 09-300 Żuromin

tel. (023) 657 32 42, (023) 657 53 82; fax (023) 657 22 37

www.ldm.com.pl, e-mail: ldmz@ldm.com.pl

1 OPIS ODTWARZACZA EM-045LT



1 OPIS ODTWARZACZA EM-045LT

- 1 Wyświetlacz
- 2 Przełącza tryb powtarzania:
REPEAT 1- powtarza jeden plik
REPEAT ALL - powtarza wszystkie pliki
- 3 Powrót do odtwarzania poprzedniego pliku, długie przytrzymanie powoduje zmniejszenie głośności
- 4 Start lub zatrzymanie odtwarzania
- 5 Skok do odtwarzania następnego pliku, przytrzymanie powoduje zwiększenie głośności
- 6 Gdy odtwarzacz jest wyłączony, przytrzymanie przycisku powoduje włączenie odtwarzacza, gdy odtwarzacz jest włączony przytrzymanie przycisku powoduje wyłączenie.
- 7 Gniazdo kart pamięci (SD/SDHC/MMC)
- 8 Gniazdo USB

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

- 9 Start lub zatrzymanie odtwarzania
- 10 Kiedy odtwarzacz jest w trybie odtwarzania lub pauzy wciśnięcie przycisku powoduje zatrzymanie odtwarzacza i wyświetlenie komunikatu TOC
- 11 Przełączenie źródła odtwarzania USB, CARD
- 12 Wciśnięcie powoduje przejście w tryb odtwarzania losowego, kolejne wciśnięcie wyłącza ten tryb
- 13 Wyciszenie
- 14 Skok do odtwarzania następnego pliku
- 15 Zwiększenie głośności
- 16 Zmniejszenie głośności
- 17 Powrót do odtwarzania poprzedniego pliku
- 18 Przełącza tryb powtarzania:
REPEAT 1- powtarza jeden plik
REPEAT ALL - powtarza wszystkie pliki
- 19 Powoduje przeskok o 10 plików w górę od aktualnie odtwarzanego
- 20 Klawiatura numeryczna. Możliwe jest bezpośrednie wybranie numeru pliku
- 21 Włączenie/ wyłączenie odtwarzacza

